

SUDING-Liegeboxenkanten mit Fugenschlössern

Montageanleitungen

Vor dem Beginn der Montagearbeiten sind die Auflagerflächen zu säubern und eventuelle Unebenheiten am Untergrund sind zu entfernen.

Auf die Auflagefläche wird danach, mit Hilfe einer Glättekelle (Zahnung 8x8 mm oder 10 x 10 mm), ein flexibler Fliesenkleber (frostbeständig) aufgetragen und anschließend die Liegeboxenkante vorsichtig aufgesetzt. Zum Einsetzen der Liegeboxenkante können die mitgelieferten Verlegeringe verwendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die gerade Seite zum Laufgang zeigt.

Durch die Verlegeringe ein Loch in die Bodenplatte bohren und ein Stabstahl bis maximal 12 mm Durchmesser einsetzen. Danach die Fugenschlösser zwischen den Elementen mit einer Betonmischung C25/30 verschließen.

